

MACHINE À BARBE À PAPA COTTON CANDY MACHINE



2055 Hymus, Dorval, QC | H9P 1J8 | Tel: 514-685-8000 | Fax: 514-685-3383 | www.bravoparty.com

UTILISATION DE LA MACHINE

1. Brancher la machine sur son circuit unique de 15 ampères/120 volts. **NE BRANCHER AUCUN AUTRE APPAREIL À CE CIRCUIT. Les rallonges ne sont pas recommandées car elles réduisent le courant électrique alimentant la machine. Ne pas utiliser une rallonge de plus de 50 pieds de long.**



2. Remplir la tête avec le sucre jusqu'à 75%, le niveau où le sucre couvre le vice. Placer le bassin sur le dessus de la machine.

3. Appuyez les boutons "MOTOR & MASTER" et "HEAT" vers la position "ON". **La machine va seulement marcher si vous pesiez les boutons dans l'ordre de gauche à droite.)**



4. Ajuster le cadran "HEAT CONTROL" pour obtenir une tension de 90-115 volts.

5. Tenez le cône par le bout pointu et brise dans la toile de fil. Si ça ne colle pas au cône, passez-la doucement pas dessus un tissu humide. Tournez le cône dans un mouvement circulaire le long du fond à l'intérieur du bassin enroulant le fil dessus et en travaillant vers le haut du bassin.

6. Pour remplir, placez le bouton "MOTOR & MASTER" dans la position "OFF". Ajouter votre sucre et rallumer. **NE JAMAIS AJOUTER LE SUCRE PENDANT QUE LE MOTEUR TOURNE.**

NE JAMAIS FAIRE MARCHER LA MACHINE POUR UNE DURÉE DE TEMPS FIXÉ SUR UNE HAÛTE TEMPÉRATURE. SI LE SUCRE COMMENCE À FUMER, RÉDUIRE LA TEMPÉRATURE.



1. Connect the machine on its own 15 amp/120 volt circuit. **MAKE SURE THAT NOTHING ELSE IS PLUGGED INTO THIS CIRCUIT. Extension cords are not recommended, as they may reduce the amount of power supplied to the machine. Do not use an extension cord that is longer than 50 feet.**

2. Fill head with sugar, until it is 75% full, and the sugar just covers the screw in the middle. Place drum on top of machine.

3. Press "MOTOR & MASTER" and "HEAT" switch to ON. **You must press on these switches in the correct order, from left to right, in order for the machine to work.**

4. Adjust the "HEAT CONTROL" dial to get the voltage to 90-115 volts.

5. Hold cone by pointed end and break into web of floss. It will usually stick to the cone (if it isn't sticking, lightly moisten cone by passing it along a damp cloth). Rotate the cone in a circular motion along the bottom inside of the floss drum, working your way up the floss drum.

6. To refill, turn off "MOTOR & MASTER". Add sugar and turn back on. **NEVER ADD SUGAR WHILE MOTOR IS RUNNING.**

NEVER OPERATE MACHINE FOR PROLONGED PERIODS OF TIME ON A HIGH SETTING IN HEAT CONTROL. IF SUGAR BEGINS TO SMOKE REDUCE HEAT IMMEDIATELY.



IMPORTANT: SVP, vérifier qu'il ne manque aucune pièce lors du retour de la machine. Des frais supplémentaires s'appliqueront pour toute pièce manquante.

IMPORTANT: Please verify that all of these pieces are present when returning the machine. Additional charges will be applied for missing parts.



1 bassin
1 drum



1 filet
1 net



4 attaches
4 clips



⚠ DANGER

Cette machine doit être correctement mise par terre pour éviter tout choc électrique au personnel. Ne PAS immerger l'appareil dans l'eau. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de le régler. - Machine must be properly grounded to prevent electrical shock to personnel. Do NOT immerse the equipment in water. Always unplug the equipment before cleaning or servicing.