



# ARMOIRE CRESCOR

## CRESCOR WARMER



### AVERTISSEMENT

NE JAMAIS TOUCHER OU METTRE DES OBJETS SUR LES CÔTÉS OU LE DESSUS DE L'ARMOIRE.

### WARNING

DO NOT TOUCH OR PLACE ANYTHING ON SIDES OR TOP OF THE WARMER

### UTILISATION

1. Brancher dans une prise de 15 ampères, 120v.
2. Placer l'interrupteur à la position "ON".
3. Régler le thermostat à la température désirée.

### OPERATION

1. Plug in a regular 15amps, 120v outlet.
2. Turn the Switch to "ON".
3. Adjust the thermostat to the desired temperature.

### IMPORTANT

Vérifier qu'il ne manque aucune pièce lors du retour de la machine.  
Des frais supplémentaires s'appliqueront pour toute pièce manquante.

Verify that these pieces are present when returning the machine.  
Additional charges will be applied for missing parts.



20 supports  
20 brackets



10 supports  
10 brackets

### Bravo Location Rentals Inc.

Montréal | 514.685.8000 | 800.685.0064 | 2055 boul. Hymus, Dorval QC, H9P 1J8

Ottawa | 613.807.5505 | 800.685.0064 | PO Box 90043 CP Place, Ottawa ON, K1V 1J8

bravoparty.com |