



MACHINE À ESPRESSO LAVAZZA

LAVAZZA ESPRESSO MACHINE



AVERTISSEMENT

NE JAMAIS TOUCHER LE JET DE VAPEUR OU D'EAU CHAUDE! VOUS RISQUEZ DE VOUS BRÛLER.

UTILISATION

1. Retirer le bouchon du couvercle et remplir le réservoir d'eau chaude.
2. Brancher la machine sur son propre circuit et allumer par le bouton au verso.
3. Après 2 minutes, les témoins lumineux verts s'allumeront pour indiquer que la température de fonctionnement est atteinte.
4. Placer une tasse sur la grille. Ouvrez la porte, insérez la capsule dans la fente et fermer la porte.

NE JAMAIS UTILISER VOTRE DOIGT POUR POUSSER LA CAPSULE DANS LA FENTE

5. Choisir le format de la tasse ou appuyer sur dose libre (bouton tasse coloré) pour commencer et le bouton "STOP" pour arrêter.

NE JAMAIS OUVRIR LA PORTE PENDANT LA DISTRIBUTION DE LA BOISSON

6. Après chaque dose, le filtre est automatiquement expulsé dans le tiroir inférieur.
7. Pour obtenir de la vapeur, tourner le bec vapeur vers l'extérieur. Immerger le bec vapeur dans la tasse contenant le café après avoir ajouté la quantité de lait désirée.
8. Pour arrêter la distribution de vapeur, appuyer sur la touche "STOP"
9. Après utilisation, déverrouillez le couvercle et vider le réservoir de son contenu avant de le remettre dans la boîte de transport.

WARNING

DO NOT TOUCH STEAM SPOUT OR WATER JET! WATER MAY CAUSE BURNS.

OPERATION

1. Remove cap from the top lid and fill with hot water.
2. Plug in machine to its own circuit and turn on by the switch on the back.
3. After 2 minutes, the green lights of the machine will flash. Water temperature is ready.
4. Place a cup on the grill. Open door, insert pod in the slot and close door. You will hear it click.

DO NOT USE YOUR FINGER TO PUSH POD INTO SLOT

5. Choose cup size and it will start or press manual (coloured cup button) to start and then the "STOP" button.

NEVER OPEN DOOR WHILE DRINK IS BEING DISPENSED

6. Each pod introduced ejects the previous one, causing it to fall in the drawer below.
7. For vapor, turn the steam spout outwards. Immerse the steam spout in the cup containing the coffee and the milk that has been added in the quantity desired.
8. To stop the steam press the "STOP" button.
9. After final use of the machine, unlock the cover with the supplied key and empty the water container before putting the unit back in its carrying case.

IMPORTANT

Vérifier qu'il ne manque aucune pièce lors du retour de la machine. Des frais supplémentaires s'appliqueront pour toute pièce manquante.

Verify that these pieces are present when returning the machine. Additional charges will be applied for missing parts.

1 cordon d'alimentation en électricité
1 power cord

1 clef pour le couvercle de la machine
1 key for the machine cover

Bravo Location Rentals Inc.

Montréal | 514.685.8000 | 800.685.0064 | 2055 boul. Hymus, Dorval QC, H9P 1J8
Ottawa | 613.807.5505 | 800.685.0064 | PO Box 90043 CP Place, Ottawa ON, K1V 1J8
bravoparty.com |    