

BRÛLEUR INDUCTION INDUCTION COOKER



2055 Hymus, Dorval, QC | H9P 1J8 | Tel: 514-685-8000 | Fax: 514-685-3383 | www.bravoparty.com

UTILISATION DE LA MACHINE

(English instructions on reverse.)

1. Brancher la machine sur son circuit unique de 15 ampères/120 volts.
NE BRANCHER AUCUN AUTRE APPAREIL À CE CIRCUIT. Les rallonges ne sont pas recommandées car elles réduisent le courant électrique alimentant la machine. Ne pas utiliser une rallonge de plus de 50 pieds de long.

2. Placer un ustensile ferromagnétique (avec de l'eau, de l'huile ou de la nourriture déjà dedans) au centre du cercle.

3. Appuyer maintenant sur le bouton ON/OFF du panneau de contrôle, ceci allumera le brûleur. (Si l'appareil ne détecte pas de chaudron, il s'éteindrait de lui-même, et il n'allumera pas.)

4. Il y a deux options de mise en température:

a) Sélection rapide de la puissance (entre 1 et 10).

Par défaut, le niveau quand vous allumez l'unité est 5.



Diminue la puissance (jusqu'au niveau 1)

Augmente la puissance (jusqu'au niveau 10)

b) La température exacte (150 °F - 450 °F).

Si vous changez pour le mode température, l'indicateur TEMP va s'allumer et la température par défaut sera 270°F.



Peut diminuer jusqu'à 150°F par paliers de 30°F

Peut augmenter jusqu'à 450°F par paliers de 30°F

Minuterie (optionnelle): Après avoir sélectionné le mode HEAT ou TEMP, appuyer sur le bouton TIMER une fois.

Quand vous utilisez la minuterie, l'indicateur TIMER s'allumera. Le temps par défaut sera 0.



Diminue la minuterie de 1 minute. Une fois qu'elle atteint 0, l'unité s'éteint.

Augmente la minuterie de 5 minutes. Elle peut atteindre 150 minutes.

5. Après l'utilisation de l'appareil, laisser-le refroidir. Ensuite, nettoyer-le avec un linge légèrement humide et, replacer-le dans sa boîte.

DÉPANNAGE



- L'unité rentre automatiquement en mode « standby » si le temps de cuisson atteint un total de 150 minutes.
- Si l'appareil détecte que le chaudron devient trop chaud, l'unité s'éteindra automatiquement
- Si l'appareil présente le message d'erreur « Err », débrancher l'appareil, attendre qu'il refroidisse, et rebrancher-le.



NE JAMAIS TOUCHER LE DESSUS DE L'APPAREIL.



Induction

UTILISER SEULEMENT LES CHAUDRONS ET LES POÊLES COMPATIBLES AVEC LES BRÛLEURS INDUCTION.



L'induction requiert des casseroles ou poêles en un matériau ferreux (c'est-à-dire magnétique). Si vous n'êtes pas certain que votre matériel soit compatible, regardez sur la boîte si un symbole d'induction est présent, ou bien utiliser un aimant et voir s'il est attiré par le dessous de l'ustensile.



⚠ DANGER

Cette machine doit être correctement mise par terre pour éviter tout choc électrique au personnel. Ne PAS immerger l'appareil dans l'eau. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de le régler.

BRÛLEUR INDUCTION INDUCTION COOKER



2055 Hymus, Dorval, QC | H9P 1J8 | Tel: 514-685-8000 | Fax: 514-685-3383 | www.bravoparty.com

USE OF THE MACHINE

(Mode d'emploi Français au verso.)

1. Connect the machine on its own 15 amp/120 volt circuit. **MAKE SURE THAT NOTHING ELSE IS PLUGGED INTO THIS CIRCUIT. Extension cords are not recommended, as they may reduce the amount of power supplied to the machine. Do not use an extension cord that is longer than 50 feet.**

2. Place ferromagnetic cookware (with water, oil, or food already inside) on the center of the top center.

3. Now press ON/OFF button on the control panel, this will turn the cooktop on. (If the unit does not detect the presence of a pot, it will shut off by itself and will not turn on.)

4. There are two heat setting options:

a) Quick touch level selection (setting 1 through 10)

When turning on the unit, it will default to Heat Level 5.



Decreases to Level 1 Increases up to Level 10

b) Exact temperature settings (150 °F - 450 °F).


If changing from Heat to Temp., the TEMP light will light up, and the default temperature will be 270 degrees.



Decreases to 150 in 30 degree increments Increases up to 450 in 30 degree increments

Timer Function (optional): After selecting the HEAT or TEMP mode, press the TIMER button once.

When using the timer setting, the TIMER light will turn on. The default time will be at 0.



Decreases in increments of 1 minute, when it reaches 0 the unit will shut off Increases up to 150 minutes in 5 minute increments

5. After use, let it cool down. Wipe it with a slightly damp cloth, and put it into its box.

TROUBLESHOOTING



- This unit goes in "standby mode" if cooking time has reached a total of 150 minutes.



- If the unit detects that the temperature of pot or pan becomes too high, it will shut off automatically.

- If the unit displays the error message "Err" simply unplug it, wait for it to cool down and replug it after.



DO NOT TOUCH TOP OF COOKER.



Induction

USE ONLY INDUCTION COOKING COMPATIBLE POTS AND PANS.



Induction requires pots and pans that are made of ferrous (meaning magnetic) materials. If you are unsure if your current cookware is compatible, check your cookware's box for the induction symbol, or grab a magnet and see if it holds to the bottom of the cookware.



⚠ DANGER

Machine must be properly grounded to prevent electrical shock to personnel. Do NOT immerse the equipment in water. Always unplug the equipment before cleaning or servicing.