

ARMOIRE À PIZZA PIZZA WARMER



2055 Hymus, Dorval, QC | H9P 1J8 | Tel: 514-685-8000 | Fax: 514-685-3383 | www.bravoparty.com

UTILISATION DE LA MACHINE

1. Placer sur une surface solide.
2. Remplir le récipient d'eau.
3. Placer l'interrupteur à la position "ON."
4. Régler le thermostat à la température désirée.



AVERTISSEMENT

- **NE JAMAIS TOUCHER OU METTRE DES OBJETS SUR LES CÔTÉS OU LE DESSUS DE L'ARMOIRE.**
- Les rallonges ne sont pas recommandées car elles risquent de réduire le courant électrique alimentant la machine. Ne pas utiliser une rallonge de plus de 50 pieds de long.

USE OF THE MACHINE

1. Place on a secure surface.
2. Fill the pan with water.
3. Turn the Switch to "ON."
4. Adjust the thermostat to the desired temperature.




WARNING

- **DO NOT TOUCH OR PLACE ANYTHING ON THE SIDES OR TOP OF THE WARMER**
- Extension cords are not recommended, as they may reduce the amount of power supplied to the machine. Do not use an extension cord that is longer than 50 feet.



**IMPORTANT: SVP, vérifier qu'il ne manque aucune pièce lors du retour de la machine.
Des frais supplémentaires s'appliqueront pour toute pièce manquante.**
IMPORTANT: Please verify that all of these pieces are present when returning the machine.
Additional charges will be applied for missing parts.



3 racks
3 grilles



1 water pan
1 plat d'eau



⚠ DANGER

Cette machine doit être correctement mise par terre pour éviter tout choc électrique au personnel. Ne PAS immerger l'appareil dans l'eau. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de le régler. - Machine must be properly grounded to prevent electrical shock to personnel. Do NOT immerse the equipment in water. Always unplug the equipment before cleaning or servicing.